

Beszerelesi útmutató az ECO kerámiabetétes zuhanyváltóhoz (szerelési javaslat)

- Méretek: 3/4" KM. × Ø18mm. lengőcső csatlakozás (17mm. nemzetközi szabványos csőmélységig)
- 3/4" Hollanderes csatlakozás csaptelepekhez
- 1/2" KM. csatlakozás zuhany gégecsövekhez

Szerszámigény a felszereléshez: 27 mm. kulcsnyílású lemez villáskulcs, vagy fogó.

Szerszámigény javításhoz: 19mm-es villáskulcs, 10 mm-es imbuszkulcs.

Beépítés:

Felszerelés előtt a szűrős tömítést helyezze be. Ha a csaptelepén túl rövid a menet, akkor szükség lehet a 2. tömítésre is. Tisztítsa meg a csaptelep menetét egy ronggyal és győződjön meg, hogy nem került bele szennyeződés. Kézzel tekerje fel és húzza meg a zuhanyváltót és ellenőrizze, hogy megfelelően rögzült. Ha szükséges, akkor húzza csak meg fémszerszámmal, ami elsősorban egy 27mm-es lemezkulcs legyen. Esetleg használjon fogót, de a krómfelület károsodásának elkerülésére a csavart tekerje körbe ronggyal, vagy szigetelőszalaggal. Szerelje fel a zuhanygégecsövet és a lengőcsövet, de ellenőrizze előtte a tömítések épségét.



Javítás szükség esetén:

Ez a váltótípus hosszú élettartamra lett tervezve, azonban kopóalkatrészt tartalmaz. Meghibásodás után könnyen javítható az alábbi képek szerint.



Húzza le a fogantyút



Tekerje ki az anyát



Húzza ki a kerámiabetétet

Összeszerelés az új kerámiabetéttel, fordított sorrendben.

Szükség lehet még a rögzítőcsavarzat utánhúzására, vagy a 12×2,3 mm-es tömítő „0” gyűrű cseréjére is.



Kitekerés, vagy meghúzás 10 mm-es imbuszkulccsal. Ez a csavar balmenetes (!)

hafem

CSAPMŰHELY

Haba Vilmos egyéni vállalkozó

Cím: H-9029 Győr, Lcdik u. 9/A.; Telefon: +36 70 426 3792; E-mail: habavilmos@gmail.com; <http://www.hafem.hu>